



Die 7 Elemente zur Verarbeitung unserer Spezialprodukte

Beim Umgang mit unseren Spezialprodukten sollten folgende Grundsätze beachtet werden:

- 1. Um einen Belag zu imprägnieren, zu beschichten oder zu flutieren, muss er trocken, sauber, öl- und Staubfrei sein**
- 2. Die Materialtemperatur sollte nicht unter 15 ° C sein und die Umgebungstemperatur ca. 20°C nicht überschreiten**
- 3. Bei Verwendung von säurehaltigen Reinigern, muss grundsätzlich mit viel Wasser nachgewaschen werden und zur Neutralisation der Säure STH 40 zugegeben werden. Bitte beachten Sie die Entsorgungsvorschriften**
- 4. Wenn Sie Informationen brauchen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Fachhändler**
- 5. Fleckstopimprägnierungen müssen nach dem Auftragen (ca. 15 Minuten) mit Lösefix abgemagert werden um etwaigen Überschuss zu entfernen**
- 6. Bei Versiegelungen mit STH 200, STH 200 S, STH 2000, STH 2000 S, STH 2800, muss der Belag ganz trocken sein (Test durchführen) oder Feuchtigkeit bestimmen – Höchstens 3 %**
- 7. „Trocken“ bedeutet, das auch der Unterbau, - wie Beton, Mörtel, Estrich – trocken ist**

Diese Hinweise sollen und können nur beraten!!! Führen Sie bitte Vorversuche durch, um unsere Spezial-Produkte dem zu bearbeitenden Untergrund anzupassen. Keinesfalls sind aus unseren Empfehlungen Rechtsansprüche abzuleiten !!!