

DUROL[®]

ein Wertbegriff der Steinindustrie

Technische Information

- Porphy -

Unsere Spezialerzeugnisse sind, nach Erfordernis, beim Umweltamt Berlin registriert

Vor der Behandlung mit Tränkner Chemie Spezialerzeugnissen sollten die zu behandelnden Beläge:

- im Mörtelbett verlegt 4 - 6 Wochen trocknen
- im Kleberbett verlegt 2 - 3 Wochen trocknen.

Bei diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die von Witterungs-, Temperaturverhältnissen sowie davon abhängig sind, ob eine Fußbodenheizung vorhanden bzw. eingeschaltet ist.

Für die Behandlung mit unseren Spezialerzeugnissen muss die Fußbodenheizung mindesten 24 Stunden vor Beginn der Arbeiten ausgeschaltet sein sodass der Belag naturkalt ist.

Bei den laufenden Arbeiten tragen Sie bitte immer Sorge für eine gute Durchlüftung der Räume.

Reinigung

- Bauschmutz mit STH 40 Grundreiniger (Säurefrei). Keine Säurehaltigen Reiniger verwenden
- STH 600 GA Ausblühungsentferner
- STH 40 Grundreiniger - säurefrei -
- STH 43 Hetra Rapid Rostlöser bei empfindlicheren Stein
- STH 49 Rostol Rostumwandler

Schützen

- STH 83 Fleckstop Schutz gegen allgemeine Verschmutzung verzögert das Eindringen von Öl und Fett
- STH 84 Fleckstop mit Farbtonvertiefung
- STH 3100 Imprägnierung wassergelöst
- STH 5000 Silanimprägnierung (Hydrophob) mit sehr langer Standzeit im Stein

Pflege

STH 20 dem Wischwasser regelmäßig einen kleinen Schuss zugeben, intensiviert die Farbe und schützt den Stein zusätzlich. Baut keine Schmutzränder auf.

Reinigung von alten Selbstglanzschichten und Schmutz

- STH 400 Lösefix
- STH 40 Grundreiniger

Diese Empfehlungen können und sollen nur beraten. Bitte führen Sie bei Unsicherheit immer an unauffälliger Stelle einen Verträglichkeitstest durch. Halten Sie sich bitte immer an die Beschreibungen auf den Gebindeetiketten.

Aus den o.a. Empfehlungen können keine Rechtsansprüche geltend gemacht werden.