

DUROL[®]

ein Wertbegriff der Steinindustrie

Technische Information

Sandstein

Unsere Spezialerzeugnisse sind, nach Erfordernis, beim Umweltamt Berlin registriert

Vor der Behandlung mit Tränkner Chemie Spezialerzeugnissen sollten die zu behandelnden Beläge:

- im Mörtelbett verlegt 4 - 6 Wochen trocknen
- im Kleberbett verlegt 2 - 3 Wochen trocknen.

Bei diesen Angaben handelt es sich im Richtwerte, die von Witterungs-, Temperaturverhältnissen sowie davon abhängig sind, ob eine Fußbodenheizung vorhanden bzw. eingeschaltet ist.

Für die Behandlung mit unseren Spezialerzeugnissen muss die Fußbodenheizung mindesten 24 Stunden vor Beginn der Arbeiten ausgeschaltet sein sodass der Belag naturkalt ist.

Bei den laufenden Arbeiten tragen Sie bitte immer Sorge für eine gute Durchlüftung der Räume.

Reinigung

- Bauschmutz mit STH 40 Grundreiniger (Säurefrei)
- STH 40 Grundreiniger - Säurefrei -
- STH 600 Zementschleier
- STH 600 GA Ausblühungen
- STH 43 Hetra-Rapid bei Rost
- STH 49 Rostol Rostumwandler
- STH 700 Fassadenreiniger - sauer -
- STH 79 Moos und pflanzlichen Verschmutzungen

Schützen

- STH 83 Fleckstop Schutz gegen allgemeine Verschmutzung verzögert das Eindringen von Öl und Fett
- STH 5000 Silan Imprägnierung gegen Feuchtigkeit

Pflege

STH 20 dem Wischwasser regelmäßig einen kleinen Schuss zugeben, intensiviert die Farbe und schützt den Stein zusätzlich. Baut keine Schmutzränder auf.

Reinigung von alten Selbstglanzschichten und Schmutz

- STH 400 Lösefix
- STH 40 Grundreiniger

Diese Empfehlungen können und sollen nur beraten. Bitte führen Sie bei Unsicherheit immer an unauffälliger Stelle einen Veträglichkeitstest durch. Halten Sie sich bitte immer an die Beschreibungen auf den Gebindeetiketten.

Aus den o.a. Empfehlungen können keine Rechtsansprüche geltend gemacht werden.